



**GD HAN'S YUEMING LASER TECH CO.,LTD.**

Add: No.199, Yanwu Industrial Park, Luofujwei Road, Wanjiang District, Dongguan City,Guangdong, China  
Tel: 86-769-22705851 / 89838888 Fax: 86-769-89833333 Http://www.yueminglaser.com E-mail:yueming@ymlease.com



Figure 4

Ligue a máquina e ajuste de potência máxima de 100% no painel de controle, use um multímetro na escala de tensão compatível entre os terminais 4 e 6 do CI U8 (LM358N), a tensão deve estar entre 3.1VDC --3.3 VDC, quando definido potência máxima de 50%, a tensão deve estar entre 1.7VDC e 1.8VDC, quando definido potência máxima de 10%, a tensão deve estar entre 0.6VDC e 0.8VDC, se não estiver, por favor, substitua o CI U8 (LM358N) por um novo ou troque de lugar os Ci's U7 LM358N para U8, se você ainda não puder obter a tensão correta, aconselhamos a substituição da placa de conexão.