

CABO DE CONEXAO ENTRE O PC E A PLACA FZ68 PARA OS SOFTWARES BLAST8252 OU GRAVA ATMEL

PARALELA DB25 FEMEA NO PC	CN7-SPI DB25 MACHO NA FZ68
PINOS 20, 21, 22, 23, 24, 25 DO PC (GND)	VAO PARA OS PINOS 20, 21, 22, 23, 24, 25 da FZ-68 (GND)
PINO 11 DO PC - (BUSY)	VAI PARA O PINO 10 FZ68 - (MISO)
PINO 17 DO PC - (SELECT)	VAI PARA O PINO 9 FZ68 - (RESET)
PINO 14 DO PC - (AUTOFEED)	VAI PARA O PINO 6 FZ68 - (CLK)
PINO 1 DO PC - (STROBE)	VAI PARA O PINO 7 FZ68 - (MOSI)

DESCONECTAR O JUMPER ENTRE O PINO 2 E 12 DO CONECTOR DB25 CN7-SPI J16 NA FZ68

LIGAR NA PARALELA DO PC

LADO DO PC DB25 MACHO LADO DA FZ68 DB25 MACHO COM A CORRELACAO DADA ACIMA

- ESTE CABO PERMITE UTILIZAR OS PROGRAMAS BLAST8252 E GRAVA ATMEL COM A FZ68  
SO QUE AINDA TEM QUE RESOLVER A ENTRADA DE SPI AUTOMATICO PINOS 4 E 5 DO CONECTOR CN7-SPI FZ68

ESTES PINOS SAO ACIONADOS PELO ICPROG MAS NAO PELO BLAST8252 OU GRAVA ATMEL.

- COM O BLAST8252 DEVE SER LIGADA UMA CHAVE ENTRE OS PINOS 4 E 5 DO CONECTOR CN7-SPI RELACAO AO GND A QUAL COMUTARA ENTRE MODO PROGRAMACAO (CHAVE ON)

E MODO RODAR PROGRAMA (CHAVE OFF) O CONTROLE SERA MANUAL COM ESTES SOFTWARES.

- PODE-SE TENTAR LIGAR AMBOS OS PINOS 4 E 5 CN7-SPI FZ68 JUNTOS COM O PINO 17 DO PC (SELECT) PARA FUNCIONAMENTO AUTOMATICO TEM QUE TESTAR!!!!

O CABO DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERISTICAS

- COMPRIMENTO MAXIMO - 50CM
- USAR CABO DE QUALIDADE COM MALHA

ATENCAO APESAR DA PARALELA DO PC ESTAR ISOLADA DA FZ68 ATRAVES DE BUFERS TESTE TUDO ANTES DE LIGAR, PARA EVITAR

DANOS PERMANENTES NA PARALELA DO PC!!!!!!